

	NINTENDO DS [®] XL	NINTENDO DS [®]	NINTENDO DS [™] Lite	NINTENDO DS [™]
Bildschirmgröße	4,2 Zoll	3,25 Zoll	3,0 Zoll	3,0 Zoll
LCD-Bildschirmtyp	Transmissives TFT-Farb-LCD (260.000 darstellbare Farben)	Transmissives TFT-Farb-LCD (260.000 darstellbare Farben)	Transmissives TFT-Farb-LCD (260.000 darstellbare Farben)	Transmissives TFT-Farb-LCD (260.000 darstellbare Farben)
Konsolen-Maße	Länge: 91,4 mm Breite: 161,0 mm Höhe: 21,2 mm Länge – Touchpen: 96,0 mm Länge – Touchpen (groß): 129,3 mm	Länge: 74,9 mm Breite: 137,0 mm Höhe: 18,9 mm Länge – Touchpen: 92,0 mm	Länge: 73,9 mm Breite: 133,0 mm Höhe: 21,5 mm Länge – Touchpen: 87,5 mm	Länge: 84,6 mm Breite: 149,0 mm Höhe: 28,7 mm Länge – Touchpen: 87,5 mm
Stromversorgung	Nintendo DSi XL-Netzteil Wiederaufladbares Batteriepack	Nintendo DSi-Netzteil Wiederaufladbares Batteriepack	Nintendo DS Lite-Netzteil Wiederaufladbares Batteriepack	Nintendo DS-Netzteil Wiederaufladbares Batteriepack
Gewicht	314 g	214 g	218 g	275 g
Batterie-Aufladedauer	ca. 3 Stunden	ca. 2,5 Stunden	ca. 3 Stunden	ca. 4 Stunden
Batterie-Nutzungsdauer	Minimale Helligkeit: 13-17 Std. Niedrig: 11-14 Std. Mittel: 9-11 Std. Hoch: 6-8 Std. Höchste: 4-5 Std. (Abhängig von der Software)	Minimale Helligkeit: 9-14 Std. Niedrig: 8-12 Std. Mittel: 6-9 Std. Hoch: 4-6 Std. Höchste: 3-4 Std. (Abhängig von der Software)	Minimale Helligkeit: 15-19 Std. Niedrig: 10-15 Std. Hoch: 7-11 Std. Höchste: 5-8 Std. (Abhängig von der Software)	6-10 Stunden (Abhängig von der Software)
Kompatible Software	Nintendo DS-Software Nintendo DSi-Software Nintendo DSiWare	Nintendo DS-Software Nintendo DSi-Software Nintendo DSiWare	Nintendo DS-Software Game Boy Advance-Software	Nintendo DS-Software Game Boy Advance-Software
Interne Nintendo DSiWare	<ul style="list-style-type: none"> • Nintendo DSi Browser • Gehirn-Jogging für zwischendurch: Wortspiele • Wörterbuch 6 in 1 mit Kamera-Funktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Nintendo DSi Browser • Flipnote Studio 	–	–
Anschlussmöglichkeiten	DS-Kartenschlitz SD Card-Steckplatz Netzteil-Anschlussbuchse Stereo-Kopfhörer-/Mikrofon-Anschlussbuchse	DS-Kartenschlitz SD Card-Steckplatz Netzteil-Anschlussbuchse Stereo-Kopfhörer-/Mikrofon-Anschlussbuchse	DS-Kartenschlitz Game Boy Advance-Steckplatz Netzteil-Anschlussbuchse Stereo-Kopfhörer-/Mikrofon-Anschlussbuchse	DS-Kartenschlitz Game Boy Advance-Steckplatz Netzteil-Anschlussbuchse Stereo-Kopfhörer-/Mikrofon-Anschlussbuchse
Lieferumfang	Nintendo DSi XL-System Nintendo DSi-Netzteil Nintendo DSi XL-Touchpen Nintendo DSi XL-Touchpen (groß) Schnellstart-Anleitung Handbuch	Nintendo DSi-System Nintendo DSi-Netzteil Nintendo DSi-Touchpen (2) Schnellstart-Anleitung Kundenservice-Informationen Handbuch	Nintendo DS Lite-System Nintendo DS Lite-Netzteil Nintendo DS Lite-Touchpen (2) Nintendo DS Lite GBA-Steckplatzabdeckung Handbuch	Nintendo DS-System Nintendo DS-Netzteil Nintendo DS-Touchpen (2) Schlaufe für Nintendo DS Handbuch